

OPIS PRODUKTU

MOLEKO folia paroizolacyjna INPAR200 atestowana – to folia polietylenowa do wykonywania warstwy zabezpieczającej elementy konstrukcyjne budynków przed powstawaniem zawilgoceń wywołanych skraplaniem się pary wodnej.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania paroizolacji w szkieletowych konstrukcjach ścian, dachów, stropów i stropodachów. Jako zabezpieczenie izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem. Jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Jako ochrona izolacji wodochronnej, wykonanej np. z pap, folii, mas bitumicznych. Jako osłona elewacji budynków oraz stolarki okiennej w czasie wykonywania wewnętrznych robót wykończeniowych.

DANE TECHNICZNE

- **Materiał:** folia polietylenowa
- **Kolor:** żółta
- **Gramatura:** 100 g (+/-40%)
- **Długość (m):** 50
- **Szerokość (m):** 2
- **Wodoszczelność (klasa):** spełnia wymagania przy 2 kPa
- **Przenikanie pary wodnej:** 2,48x10⁻¹¹ (m² sPa) /kg +/-50%

PAKOWANIE

Szerokość rolki (m)	Długość rolki (m)	Ilość m ² na rolce	Ilość rolek na palecie
2	50	100	90

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w pomieszczeniach krytych, chroniących przed wpływem warunków atmosferycznych, z dala od źródeł ciepła.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Produkt należy montować po ułożeniu termoizolacji, od wewnątrz poziomo lub równoległe do krokwi (lub belek ściany) w zależności od stopnia skomplikowania konstrukcji więzby dachowej. Produkt należy układać z lekkim naprężeniem – lekko naciągając. W przypadku układania poziomego należy rozpocząć montaż od góry – od osłony jętek lub kalenicy, w zależności od sposobu ułożenia termoizolacji. Każdą kolejną warstwę należy ułożyć na zakład minimum 5 cm i uszczelnić taśmą samoprzylepną. Montaż systemów mocowania płyt gipsowo-kartonowych lub innych okładzin musi zapewniać szczelność warstwy paroizolacji. Na połączeniach z elementami pionowymi: ścianami kolankowymi, kominami oraz ścianami szczytowymi lub działowymi należy stosować samoprzylepne taśmy uszczelniające połączenia. Do tych połączeń zaleca się stosowanie listew dociskowych, mocowanych do w/w elementów pionowych (ścian i kominów). Na połączeniach z oknami dachowymi i wyłazami należy stosować się do zaleceń producentów, tak aby połączenia z futrynami lub obudowami tych elementów były szczelne. Folię paroizolacyjną montuje się dowolną stroną.

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierz. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.